

WARUNKI TECHNICZNE

MONTAŻU PODLICZNIKA DO PODLEWANIA OGRODU

1. Podlicznik do podlewania ogrodu należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, w miejscu łatwodostępnym, zabezpieczonym przed uszkodzeniem mechanicznym i zamarznięciem.
2. Przed i za podlicznikiem zamontować zawory odcinające i kurek spustowy (zgodnie ze szkicem).
3. Wykonanie prac montażowych zgłosić do PWiK Sp. z o.o. Starachowice celem zaplombowania podlicznika – **TEL. 0 41 / 275 – 03 - 48**